

Hinweise zur Anwendung und zum Unterhalt

Die Firma beglückwünscht Sie zum Kauf des Insektenschutzes Frontal 40; wir bitten Sie höflich, den Inhalt dieses Dokumentes sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Dieses Merkblatt vervollständigt den Verwendungszweck des Insektenschutzes mit den vollständigen Bemerkungen zur Montage, die Verwendung und den Unterhalt.

Die beigelegten Instruktionen, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständig Eigentum von Zanzar Sistem S.p.A. und können weder teil- oder ganz kopiert oder reproduziert werden.



Warnungen

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutze gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder den Einbruchschutz noch das Eindringen von Gegenständen oder Personen und verhindern auch nicht den Sturz eines Kindes aus dem Fenster.

Frontal 40 ist ein vertikales Rollo-Produkt mit integrierter Federwelle; die Benutzung wird nur Erwachsenen empfohlen. Es wird empfohlen, Kinder auf Distanz des Produktes zu halten und speziell dann, wenn dieses bei einer Tür montiert ist; ein seitlicher Druck auf das Netz genügt, um das Rollo in Bewegung zu setzen und es empfiehlt sich, Gesicht und Körper vom Produkt fern zu halten um Verletzungen durch die Endschiene zu vermeiden, welche durch den Federzug schnell in die Höhe gezogen wird.

Bei schlechtem Lichteinfluss oder bei Personen mit erschwertem Augenlicht ist es empfehlenswert, das Netz mit Farbpunkten zu markieren.

Bei Kälteeinflüssen mit Eisbildung oder starken Winden sollte das Rollo eingezogen werden, um Schäden zu vermeiden.

Die Bezeichnungen sowie die CE-Markierung dürfen auf dem Produkt nicht entfernt werden.

Zanzar Sistem behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe ab.

Der Hersteller lehnt auch jegliche Haftung ab bei unerlaubten Veränderungen oder schlechter Handhabung durch den Benutzer.



Gebrauch

AKTIVIERUNG

Um die Insekten zu stoppen muss man die Endschiene mittels eingehängter Schnur hinunter ziehen bis sie von Handganz zum Anschlag hinunter gestossen werden kann.

Beim Endanschlag unten die Endschiene leicht nach Aussen drücken damit sie einhängt.

DEAKTIVIERUNG

Bei diesem Ablauf besonders darauf achten, dass beim Aushängen die Endschiene nicht von selbst hochschnellt aufgrund des Druckes in der Federwelle.

Die Endschiene mit beiden Händen halten und danach leicht nach Innen ziehen mit Druck nach unten, damit sie aushängt und sie nach oben begleiten.

In der Auflaufphase die Schnur mit einer Hand halten und weiter nach oben ziehen lassen. Mit der anderen Hand das Profil loslassen, damit es im Kasten einrastet.



Unterhalt

Nur die Unterhaltsarbeiten gemäss den Instruktionen ausführen.

Unter den äusseren Umweltbelastungen sind keine Bildungen von Micro Organismen zu befürchten. Zur Reinigung nur Seifenlauge mit Bürste verwenden sei es für das Netz wie für die Profile und diese nach dem Reinigen gut abspülen.

Folgende Reinigungsmittel sind zu vermeiden: Oele, Fette, Wasch- und Spülmittel. Der reibungslose Lauf kann mit Silikonspray wieder hergestellt werden. Man empfiehlt, diesen Spray einmal in drei Monaten einzusetzen um die Mechanik zu gewährleisten. Jeden anderen Unterhalt dürfen nur bewilligte Service-Zentren ausführen.

Das Netz und/oder einige Komponenten sind Verbrauchs-Artikel; somit ist es sinnvoll mit einem bewilligten Service-Zenter eine Unterhaltsvereinbarung zu unterzeichnen


Frontal 40

Vertikales Rollo

Montageanleitung


- 1** Zubehörteile Vorbereitung
Legen Sie die beiden Stücke und sichern.

Verstellbar Verschluss
clic clac



Position der Bürste
im vorderen Teil
der Zugschiene.

Fest clic clac




Position der Bürste
im unteren Teil
der Zugschiene.

FUEHRUNGSSCHIENE VORBEREITUNG


- 2** Bohren Sie die beiden Führungsschiene in zwei / drei Punkte. Stecken die Kopplungen am Ende.




Seitlicher Angriff




Frontaler Angriff




- 3** Stecken die zwei Führungsschiene unter den Kasten.
Blockieren die Kappen von dem Kasten mit den Führungsschienen.




- 4** Stellen Sie die Insektenschutz so montiert Überlappung Abteil, Bohren in der Richtung der Führungsschienen, sperren mit Schrauben und Schliessen mit Kappen.



Bohren mit einer 6 mm Spitze das obere Abteil wie im Bild angezeigt ist, halten Sie die Ausrichtung, Stellen Sie den den Clip und befestigen Sie mit Schrauben.



Haken Sie den Insektenschutz so montiert mit den Clip ein und bohren Sie in der Richtung der Löcher innerhalb der Führungsschienen, und befestigen Sie mit Schrauben.




Seitliche Version

Haken Regulierung und Federspannung

Mit einem Schraubenzieher, stellen die Haken am Boden der Führungsschienen, wo die Zugschiene eingehakt werden muss

Entfernen Sie den Deckel aus der links Kappe, um den mitgelieferten Schlüssel einzusetzen und anschrauben Sie oder abzuschrauben um eine größere oder geringere Ladung der Feder zu erhalten.



WICHTIG:

Um die richtige Funktion des Produkts zu garantieren, nach der Regulierung, unbedingt setzen Sie den Anschlag Loch in der Kappe.

